

# Bedienungsanleitung Richtbank

## Inhaltsverzeichnis:

- 1) Übersicht des Gerätes
- 2) Hinweise
  - a) Allgemeine Hinweise
  - b) Aufstellung
  - c) Stromanschluß
- 3) Hinweise zur Arbeitssicherheit
  - a) Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme
  - b) Sicherheitshinweise bei Gebrauch
  - c) Sicherheitshinweise nach Gebrauch
- 4)
- 5) Wartung und Pflege
- 6) Störungen
  - a) Einstellung
- 7) Garantie und Kundendienst
  - a) Garantiefristen
  - b) Gewährleistung
  - c) Garantiausschluß
- 8) Notizen und Bemerkungen

## 1. Gerät im Überblick

- 1) Abdeckhaube
- 2) Richtelement 1
- 3) Richtelement 2
- 4) Antriebselement 1
- 5) Antriebselement 2
- 6) Drahtzuführung
- 7) Grundkonstruktion
- 8) Elektromotor

## ***2. Hinweise***

### **a) Allgemeine Hinweise**

Diese Drahttrichtbank darf nur zum Richten von 4mm Rundstahldraht betrieben werden.

### **b) Aufbau**

Die Richtbank muß auf einen festen Untergrund aufgestellt werden. Im Ausgangsbereich der Richtbank ist der Gefahrenbereich. Der Draht wird aus der Maschine herausgefördert. Dieser Bereich darf nicht für Personen zugänglich sein. Die Maschine darf nur von einer Person bedient werden.

### **c) Stromanschluß**

Der Stromanschluß erfolgt mit einem 16 Ampere CEE Stecker.  
Die Laufrichtung des Motors ist rechts.  
Die Maschine zieht den Draht an der Drahtzuführung ein.

**Wichtig: Es ist darauf zu achten, daß der Motor richtig herum läuft.**

## ***3. Hinweise zur Arbeitssicherheit***

### **a) Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme**

Die Richtbank ist eine Maschine, die nur von 1 Person bedient werden darf. Im Gefahrenbereich 2 m um die Richtbank darf sich keine Person aufhalten. Achtung Verletzungsgefahr!!

Prüfen Sie vor jeder Benutzung stets, ob Schrauben, Muttern, Stromkabel nicht beschädigt sind. Die Richtbank darf nicht in Betrieb genommen werden, falls sie irgendwelche Mängel bzw. Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie zur Reparatur oder Austausch nur Original-Ersatzteile oder vom Hersteller freigegebene Teile.

**Wichtig:**

**Jegliche Einstellungen, - Austausch und Pflegearbeiten sind nur bei stillstehender Maschine durchzuführen! (Abgestellte Maschine)**

## **Wichtig:**

**Lassen Sie Arbeiten an der Stromanlage stets nur von einem autorisierten Fachmann ausführen! (Garantiebedingungen)**

Schalten Sie die Maschine nicht ein bei:

- Abnormalem Betriebsverhalten
- Überprüfung auf Betriebssicherheit
- Reinigung oder sonstigen Arbeiten
- Einstellungsarbeiten

## b) Sicherheitshinweise bei Gebrauch

Der Bediener muß mit Handschuhen arbeiten

Der Bedienende ist im Arbeitsbereich gegenüber anderen Personen und Tieren verantwortlich.

## ***10. Einstellung***

Die Federn der beiden Antriebs Elemente sind an der Feder so einzustellen, daß der Draht sicher transportiert wird.

Die beiden Richtelemente 1 und 2 werden über die Einstellschraube M eingestellt.

Die vorderen beiden Rollenlager sind enger einzustellen als die beiden hinteren. Siehe Skizze. Das Spaltmaß an der Einzugsseite beträgt 10mm und an der Auswurfseite 11 mm. ( Messung zwischen den beiden Rollenlagerträgereisen.

Sollte sich der Draht in der Maschine drehen, sind die Rollenlage zu eng eingestellt.

## **11. Garantie und Kundendienst**

### **Garantiefristen**

Die Garantiefrist für die Richtbank beträgt sechs Monate. Die Garantie beginnt mit dem ersten Tag der Übergabe an den ersten Endabnehmer, der durch Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte bzw. eines geeigneten Beleges (z.B. Rechnung oder Lieferschein) nachzuweisen ist.

### **Gewährleistung**

Bei Vorliegen eines Mangels gelten die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

Eine Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel der Maschine, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt nach

unserer Wahl durch Ersatzteillieferung einer einwandfreien Maschine oder durch kostenlose Reparatur der Wickelmaschine.

### **Garantieauschluß**

Eine Garantieleistung entfällt für Schäden und Mängel an der Maschine oder an anderen Teilen, die nachweislich durch übermäßige Behandlung oder falsche Wartung auftreten.

Dies gilt insbesondere bei:

- Ungenügender Pflege und Wartung, Verwendung ungeeigneter Pflegemittel sowie Nichtbeachten der Betriebsanleitung.
- Äußerem Einwirkungen (z.B. Transportschäden, Beschädigungen der Maschine durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse oder andere Natureinflüsse)
- Reparaturen, Eingriffen in die Maschine oder Abänderungen, die nicht von einem autorisierten Fachmann durchgeführt werden.
- Schäden oder Verlust von Teilen, die auf ungenügendes Festziehen aller Befestigungsschrauben und Muttern zurückzuführen sind.

## ***12. Notizen und Bemerkungen***

## ***Garantieschein***

Bezeichnung/Typ.....

Maschinen-Nummer.....

Auslieferungsdatum.....

Stempel und Unterschrift des Händlers.....

Symbolerklärung



Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen und Sicherheitshinweise beachten!

In diesem Bereich nicht bei laufender Maschine eingreifen, da Quetschgefahr besteht!

Keine bewegenden Maschinenteile berühren, da die Maschine automatisch alle Teile hineinzieht. Abwarten bis die Maschine zum vollen Stillstand gekommen ist.

Böckenhoff GmbH, Am Bakenhof 1, 46348 Raesfeld-Erle, Telefon: 02865-8013 Telefax:  
1722